

Gebrauchsanweisung

Diamantbohrkronen für Trockeneinsatz

Einfache Anwendung mit handelsüblichem Winkelschleifer (11'000 U/Min.) - Geeignet für alle Gesteinsarten - Auch für Feinsteinzeug und Granitfliesen.

Anwendungsschritte



Diamantbohrkronen auf Winkelschleifer aufsetzen



Bohrkronen leicht schräg am zu bohrenden Punkt ansetzen und **mit Winkelschleifer langsam kreisende Bewegungen ausführen**. Auf diese Weise wird Überhitzung vermieden. **Kühlpausen einhalten**.



Einfache Entfernung des Bohrgutes.

Sicherheitshinweis

Beim Arbeiten mit Diamantbohrkronen immer PSA tragen. Stumpfe Bohrkronen können aufgeschärft werden.